




Aggiornamento Firmware

1. Connettersi al dispositivo tramite browser digitando l'indirizzo IP della telecamera assegnato, oppure quello di **default (192.168.1.219)**.
2. Digitare Utente e password come utente amministratore, nel caso non siano state modificate di Default (User: **admin** - Password: **admin**).
3. Cliccare col tasto sinistro del mouse sul collegamento **Setup** in alto al destra della pagina.






4. Cliccare col tasto sinistro del mouse sulla voce **ADVANCED** nel menu a sinistra.




5. Cliccare col tasto sinistro del mouse sulla voce **maintenance** nel sottomenu di **ADVANCED**.






6. Premere il pulsante Update sulla barra superiore blu.




7. Premere il pulsante di selezione [...].





8. Selezionare il file desiderato con estensione **.img**.



9. Premere il pulsante **Firmware update**.

